

CHOIX DU CHRONOMÈTRE

skiFFS Version 1.0i (Base MySQL - localhost)
F.F.S. ESF. Configuration Téléchargement Outils Affichage Sortie ?

Arbrescence des Compétitions Calendrier Compétition Perso

Base Locale FFS

- F.I.S.
- Slalom
- Géant
- Super-Géant
- Descente
- Nordique
- Fond
- Biathlon
- Saut
- Combine-Nordique
- Rollerski
- Snowboard
- Snowboardcross
- Géant
- Slopestyle
- Halfpipe
- Freestyle
- Skiercross
- Bosse
- Slopestyle
- Halfpipe
- Télémark
- Ski de Vitesse

Cloud FFS

Base Locale ESF

Cloud ESF

1 Aucune Identification

skiFFS

Image d'accueil

Cliquer ici pour choisir et
activer votre chronomètre ou
tableau d'affichage



Licence **CARTE NEIGE** 2017 | 2018
www.ffs.fr

Partenaires Media
RMC **EUROSPORT**

Configuration des Périphériques

Actif	Nom	Type	Information
✖	AGIL IMHP Version 3	serial	✖ COM11:19200
✖	ALGE TDC 8000	serial	✖ :9600
✔	Longines-TL5005	serial	✖ COM9:9600
✖	Longines-TL5005	serial	✖ COM11:9600
✖	MICROGATE Race-time	serial	✖ COM9:1200
✖	MICROGATE Rei2	serial	✖ COM9:9600
✖	Phone Passage		✖
✖	Race Result WebServeur		✖
✖	Race-Result-table	tcp	✖ 192.168.1.214:3601
✖	Race-Result-table	tcp	✖ 192.168.1.214:3601
✖	Race-Result-table		✖
✖	Saut Tablette Notation		✖
✖	TAG Heuer CP-505	serial	✖ :9600
✖	TAG Heuer CP-520	tcp	✖ 192.168.1.220:7000
✖	TAG Heuer CP-540/545		✖
Afficheur et Présentation			
✖	Alge Gaz4 Mecanique	serial	✖ :9600
✖	TV Liste		✖
✖	TV Liste Fond		✖
✖	Tableau Matrice		✖
Outils et Tableau de Bord			
✖	Sauvegarde des impulsions en continu		✖
✖	Emulation TAG Heuer CP-540		✖
Live et Réseau			
✖	Live Timing Async.		✖

+

Ajouter Modifier Configurer Supprimer

4 Permet de rentrer les paramètres de redirection et lecture dossier en cliquant sur les petits outils

5 Permet d'Activer ou de désactiver un chrono / tableau / Live

3 Liste de tableau d'affichage et fenêtre concurrent

2 Permet de rentrer les paramètres de connexion

L'Emulateur TagHueur => Permet d'envoyer les temps a un autre logiciel paramétrer en réception du chrono tag 505

Paramétrage Live

1- Permet d'ajouter un chrono ou un tableau qui n'est pas ds votre liste de favoris

Ajouter un Chrono dans vos favoris

base locale F:\2\Aipm\F.R.3\vedmty

uration Téléchargement Outils

compétitions

compétition Perso

Configuration des Périphériques

Actif	Nom	Type	Code	Version	Type	Information
☒	AGIL FFSSKI		agil_ffski	1	tcp	192.168.1.219:72
☒	AGIL IMHP Version 3		AG_IMHP3	1	tcp	localhost:8000
☒	MICROGATE Race-time Stephane				serial	COM7:1200
☒	MICROGATE Rei2				serial	COM4:9600
☒	MICROGATE Rei2 stephane				serial	COM4:9600
☒	Race-Result				tcp	192.168.1.214:3601
☒	Race-Result-steph				tcp	192.168.1.214:3601
☒	105				serial	COM7:1200
☒	Course					
☒	ation					
☒	ement					
☒	Fenêtre de Classement					
☒	Client de Notification		socket_client	1	tcp	localhost:10000
☒	Live FIS		fis_V35	1	tcp	live.fisski.com:15...
☒	Serveur de Notification		socket_server	1	tcp	localhost:10000

Plusieurs choix possible
Valider avec ok

Chronomètre

Type du Périphérique ...

Chronomètre
Affichage
Live et Réseau
Tous les Périphériques

OK Annuler

Live et Réseau

Ajouter Modifier Configurer Supprimer


Activer Désactiver

Fermer

AJOUTER UN CHRONO DANS VOS FAVORIS



CONNECTION DU CHRONO



Fenêtre unique pour le chrono sélectionner

The image shows a software window titled "Configuration Chronomètre : Entrée - Sortie". It has two main tabs: "Redirection" and "Duplication".

Redirection Tab:

- It contains two columns, each with a dropdown menu for "Entrée" and "Sortie".
- Below these are two sets of controls, each with a green "+" icon, a toggle switch, and buttons "Ajouter" and "Supprimer".
- At the bottom, there is a checkbox labeled "Prise en compte du Dossier en Base de Temps" and an "Enregistrer" button with a green arrow icon.

Duplication Tab:


- It has a similar layout to the Redirection tab, with "Entrée" and "Sortie" dropdowns and "Ajouter"/"Supprimer" buttons.

Annotations:

- An orange box highlights the "Redirection" tab and a dropdown menu that lists options: "Départ", "Inter-1", "Inter-2", "Inter-3", "Inter-4", "Inter-5", "Inter-6", "Inter-7", "Inter-8", "Inter-9", and "Entrée Arrivée".
- Another orange box highlights the "Prise en compte du Dossier en Base de Temps" checkbox, with text explaining its function.

Permet la redirection d'une entrée vers
un point de passage autre

En cochant cette case la lecture des
dossards envoyer par le chrono sera
activer



4 - PARAMÈTRE DE REDIRECTION

Elle permet de rediriger une impulsion de départ en impulsion d'arrivée ou d'inter

Elle permet de dupliquer une impulsion de départ en impulsion d'arrivée ou d'inter